


Ersatzteile / Spare parts BR58.30





Artikelnummer / Item no.: 120121

Saxonia
Modellbau

1	Kessel / Boiler	1205830-57
2	Führerhaus dekoriert / Cab decorated	1205830-02-121
3	Umlauf / Running board	1205830-58
4	Führerhausboden / Cab bottom	1205830-59
5	Trittschufen Front / Steps front	1205830-60
6	Vorratsbehälter / tanks	1205830-61
7	Schlot / Chimney	1205830-62
8	Anbauteile Kessel / Pipes boiler	1205830-63
9	Trittschufen Kessel / Steps boiler	1205830-64
10	Deckel Mischvorw. / Cover preheater	1205830-65
11	Einströmröhre / Pipes cylinder	1205830-66
13	Rauchkammertür dek. / Boiler door decor.	1205830-13-121
14	Anbauteile Führerhaus / Cab assemblyparts	1205830-67
	Klarteile / Clearparts	1205830-68
16	Interior Führerhaus / Interior cab	1205830-16
17	Schrauben 2 Stk. / Screws 2 pcs.	1205830-17
	Kontaktstifte Kessel / Contacts Boiler	1205830-18
19	Leitungen Umlauf / Pipes running board	1205830-69
20	Speisepumpe / Feed pump	1205830-70
21	Luftpumpe / Airpump	1205830-71
22	Zylinder / Cylinder	1205830-72
27	Bodenplatte Kessel / Boiler bottom	1205830-73
28	Kupplung Lok-Tender / Coupler	1205830-74

29	Vorläufer / Front lead	1205830-75
30	Radsatz / Wheel	1205830-76
31	Radsatz / Wheel	1205830-77
32	Radsatz / Wheel	1205830-78
33	Radsatz / Wheel	1205830-79
34	Radsatz / Wheel	1205830-80
35	Aufstieg Führerhaus / Ladders cab	1205830-81
37	Handräder Chassis / Hand wheels chassis	1205830-82
38	Chassis dekoriert / Chassis decorated	1205830-38-121
41	Bodenplatten / Bottom plates	1205830-83
43	Kupplungsdeichsel / Coupling drawbar	1205830-84
44	Puffer / Buffer	1205830-44
45	Anbauteile Pufferbohle / Assemblyparts	1205830-85
	Schrauben Bodenplatte / Screws Bottomplate	1205830-46
	Schrauben Kesselboden/Screws boiler bottom	1205830-47
	Schraube Leiterplatte / Screw PCB	1205830-48
49	Achsfedern / Spring axle	1205830-49





Tender T28

1	Gehäuse dekoriert / Cover decorated	120T28-01-58121
2	Leitern / Ladders	120T28-17
3	Kleinteile Gehäuse / Assembly parts cover	120T28-18
5	Bodenplatte / Bottom	120T28-05-58121
6	Drehgestell / Bogie	120T28-19
7	Radsatz / Wheel	120T28-20
8	Kleinteile Bodenpl. / Assembly parts bottom	120T28-21
9	Kupplungsdeichsel / Coupler	120T28-22
10	Abdeckung Kupplungen / Cover for coupler	120T28-10
	2 Schrauben Drehgestell / 2 screws bogie	120T28-11
12	Kupplungsfeder / Spring for coupler	120T28-12
44	Puffer / Buffer	1205830-44