


Ersatzteile / Spare parts BR92.5 Pr. T13



Artikelnummer / Item no.: 120159/120160

1	Kessel / Boiler	120925-01-159
2	Rauchkammer / Smoke box	120925-02
3	Gehäuse / Casing	120925-03-159
4	Führerhaus / Cab	120925-60-159
5	Rauchkammertür / Smoke door	120925-61-159
6	Teiles. Rauchkammertür / Parts smoke door	120925-06-159
7	Teilesatz Kessel / Parts boiler	120925-07
8	Lichtmaschine / Generator	120925-08
9	Pumpe / Pump	120925-09
10	Leitungen Kessel / Pipes boiler	120925-10
11	Griffstangen / Handrails	120925-11
12	Handräder 2 Stk. / Valves 2 pcs.	120925-12
13	Trittschritte 2 Stk. / Steps 2 pcs.	120925-13
14	Teilesatz Wasserkasten / parts watertank	120925-14
15	Griffstangen / Handrails	120925-15
16	Fenster / window panes	120925-62
17	Griffstangen / Handrails	120925-63
18	Trittschritte 4 Stk. / Steps 4 pcs.	120925-18
19	Pfeife / Whistle	120925-64
20	Fensterblenden / Window blinds	120925-65
21	Dachlüfter / Roofvents	120925-21
22	Abdeckung Tender / Cover tender	120925-66
23	Trittbrett / Step	120925-23
24	Interior Führerstand / Interior cab	120925-24
25	Federkontakte / Spring contacts	120925-25
26	Umlauf / Runningboard	120925-26
27	Teilesatz Umlauf / Parts runningboard	120925-27
28	Schrauben Umlauf / Screws runningboard	120925-28
29	Motor / Engine	120925-29

30	Motorhalter / Engine holder	120925-30
31	Laternen 2 Stk. / Lanterns 2 pcs.	120925-31
32	4 Gehäuseschrauben / 4 Screws casing	120925-32
33	Puffer 2 Stk. / Buffer 2 pcs.	120925-33
34	Pufferhülsen 2 Stk. / Buffer sleeves 2 pcs.	120925-34
35	Teilesatz Pufferbohle / Parts buffer beam	120925-35
36	Zylinder / Cylinder	120925-36
37	Kupplungsdeichsel V. / Coupling drawbar F.	120925-37
38	Kupplungsdeichsel H. / Coupling drawbar B.	120925-38
39	Leitungen Chassis / Pipes chassis	120925-39
40	Vorratsbehälter / Tanks	120925-40
41	Leitern Führerhaus / Ladders cab	120925-41
42	Bremsgestänge / Brakes	120925-42
43	Gestänge rechts / Rods right	120925-43
44	Gestänge links / Rods left	120925-44
45	Teilesatz Fahrwerk / Parts chassis	120925-45
46	Bodenplatte / Bottomplate	120925-46
47	Schrauben Bodenplatte / Screws bottomplate	120925-47
48	Radsatz 1 / Wheelset 1	120925-48
49	Radsatz 2 / Wheelset 2	120925-49
50	Radsatz 3 / Wheelset 3	120925-50
51	Radsatz 4 / Wheelset 4	120925-51
52	Achsfedern 4 Stk. / Spring axles 4 pcs.	120925-52
53	Radschleifer / Pickups	120925-53
54	Getriebe / Gears	120925-54
55	Brückenstecker / Strapping plug	120925-55
56	Hauptleiterplatte / Main-PCB	120925-56
57	Abdeckung Kupplung / Cover coupler	120925-57
58	Lautsprecher / Speaker	120925-58
59	Kupplungsfeder / Spring coupler	120925-59